

BENUTZERHANDBUCH



Sharp Zaurus SL-C700 SL-C1000 SL-C3200

1. **INHALTSVERZEICHNIS**
2. **HINWEISE FÜR IHREN SCHNELLEN ÜBERBLICK**
3. **WICHTIGE HINWEISE**
 - 3.1. SICHERHEITSHINWEISE
 - 3.2. DIE LAGERUNG IHRES ZAURUS
 - 3.3. DAS REINIGEN IHRES ZAURUS
 - 3.4. UMWELT, ENTSORGUNG UND RECYCLING
4. **HALLO, DAS BIN ICH:**
5. **LIEFERUMFANG**
6. **ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE (SICHT VON UNTEN)**
7. **ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE (SICHT VON HINTEN)**
8. **ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE (SICHT VON VORNE)**
9. **ERSTE SCHRITTE**
 - 9.1. ÖFFNEN DER AKKU-ABDECKUNG
 - 9.2. SCHLIEßEN DER AKKU-ABDECKUNG
 - 9.3. NETZADAPTER ANSCHLIEßEN
10. **VERSCHIEDENE EINSTELLUNGEN DES DISPLAYS**
11. **EXTERNE BEDIENTASTEN**
12. **GRUNDLEGENDE TASTENFUNKTIONEN**
13. **ERSTER START DES ZAURUS**
 - 13.1. ERSTER STARTVORGANG
 - 13.2. KALIBRIEREN IHRES DISPLAYS
 - 13.3. DATUMS- UND ZEITEINGABE
14. **STARTBILDSCHIRM**
 - 14.1. CRIM – DIE HANDSCHRIFTERKENNUNG
 - 14.2. EINSTELLUNGEN ZUR HANDSCHRIFTERKENNUNG
15. **INSTALLIERTE PROGRAMME**
16. **EINSTELLUNGEN**

- 17. **TIPPS UND HINWEISE ZU DEN PROGRAMMEN**
- 18. **VERBINDUNG MIT PC**
 - 18.1. USB-TREIBER INSTALLIEREN (WINDOWS XP)
 - 18.2. ZAURUS ALS WECHSELDATENTRÄGER
- 19. **INSTALLIEREN EINES PROGRAMMS**
- 20. **EINLEGEN EINER SPEICHERKARTE**
- 21. **ANSCHLUSS VON PERIPHERIE GERÄTEN**
- 22. **RESET IHRES ZAURUS**
- 23. **BACKUP**
 - 23.1. ERSTELLEN EINER BACKUP-DATEI
 - 23.2. EINSPIELEN EINER BACKUP-DATEI
- 24. **TASTATURFUNKTIONEN**
- 25. **VERGLEICH DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN**
- 26. **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES AKKU EA-BL11**
- 27. **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES AKKU EA-BL06**
- 28. **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES AC-NETZADAPTERS**
- 29. **PROBLEMLÖSUNGEN**
- 30. **KONTAKT MIT UNSEREM SERVICE / UNSERER HOTLINE**
- 31. **WEITERFÜHRENDE HINWEISE**
- 32. **RECHTLICHES**
- 33. **INDEX**

Zaurus @ **Pulster.de**

Copyright © EDV Einzelhandel Christoph Pulster 2006